AUTOFLUID

Bienvenue

Voici vos instructions de démarrage

Procédure version 2

La suite logicielle CAO/DAO pour les professionnels des fluides

Installer AUTOFLUID 10 depuis www.autofluid.fr

Bon à savoir : l'installation doit se faire sous Windows en **mode Administrateur**. Les programmes en cours d'utilisation doivent être fermés et les clés AUTOFLUID débranchées. Le dossier d'AUTOFLUID10 et ses sous-dossiers ne devront pas être protégés en écriture.





Télécharger AUTOFLUID10.c**.zip depuis

www.autofluid.fr > Télécharger > Installation.

Dézipper le fichier.

Clic droit de la souris > "Exécuter en tant qu'administrateur".

SI VOUS AVEZ OPTÉ POUR UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ USB : BRANCHEZ VOS CLÉS MAINTENANT

2 Charger le menu AUTOFLUID

Dans AutoCAD

Configurer l'espace de travail comme courant ET par défaut

- > Dans la ligne de commande taper : CUI et valider
- > Sélectionner votre espace de travail > Clic droit > Définir courant
- > A nouveau clic droit > Paramètres par défaut > Appliquer > Fermer.
- > Dans la ligne de commande taper : **APPLOAD** et valider
- > Ajouter fichier «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-FR.lsp»
- > Cliquer sur «Charger» > «Fermer».

Dans BricsCAD

- > Dans la ligne de commande taper : APPLOAD et valider
- > Cliquer sur]
- > Ajouter fichier «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-FR.lsp»
- > Cliquer sur «Charger» > «Fermer».

Dans ZWCAD

- > Dans la ligne de commande taper : **APPLOAD** et valider
- > Ajouter fichier «C:\AUTOFLUID10\AUTOFLUID10-Menu-FR.lsp»
- > Cliquer sur «Charger» > «OK».

SI VOUS AVEZ UN CODE IDN : INSEREZ VOTRE CODE DE LICENCE IDN1 MAINTENANT

Les outils d'AUTOFLUID sont maintenant prêts à l'utilisation



Cliquer ici pour consulter le manuel d'utilisation avec séquences vidéo. (C:\AUTOFLUID10\Manuel)



Régler les options de WINDOWS et EXCEL

(Pour utiliser l'export Quantitatif / Pertes de charge vers Excel)

Dans Windows, vérifier que le symbole décimal soit un point et non pas une virgule. (En cas de changement, sachez que cela n'affecte pas vos anciens fichiers).

Windows 7

- Menu démarrer > Panneau de configuration
- > Horloge, Langue et région > Région et langue
- > Modifier le format de la date de l'heure ou des
 - nombres > Bouton "Paramètres supplémentaires..."

Excel 2007/2010/2013/2016

Voir fichier : Procédure pour Excel 2007.pdf & Excel 2010.pdf et Excel 2013/2016.pdf

- 1. Dans Excel 2007 : Cliquer sur le bouton "Office" > "Options Excel".

Windows XP

Menu démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques > Onglet "Options régionales" > Bouton "Personnaliser..." > Onglet "Nombres" > Symbole décimal > Entrer le caractère "point".

Windows VISTA

?

Menu démarrer > Panneau de configuration > Horloge > Langue et région > Modifier le format de la date de l'heure ou des nombres > Bouton "Personnaliser ce format ..." > Symbole décimal > Entrer le caractère "point".

> Symbole décimal > Entrer le caractère "point".

Windows 8

Pointez la souris dans le coin inférieur droit de l'écran et déplacez le pointeur vers le haut

- > Réglages > Panneau de configuration > Région
- > Bouton "Paramètres supplémentaires ..."
- > Symbole décimal > Entrer le caractère "point".

Windows 10

Sur l'icône recherche (loupe), taper "Région" >"Région" (panneau de configuration) > Bouton "Paramètres supplémentaires ..." > Symbole décimal > Entrer le caractère "point".

Pour Excel 2010/2013/2016 : Cliquer sur l'onglet "Fichiers" > "Options".

- 2. Cliquer sur "Options avancées".
- 3. Cocher "utiliser les séparateurs systèmes".
- 4. Centre de gestion de confidentialité >Paramètres du Centre de gestion de confidentialité > Paramètres des macros.

5. Cocher la case : "Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA".

Pour les procédures concernant des versions antérieures de Windows et Excel veuillez consulter www.autofluid.fr > hotline.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés vous pouvez consulter notre FAQ sur www.autofluid.fr > hotline et demander à être contacté par un technicien via le formulaire ou bien appeler gratuitement notre hotline au 04 86 79 20 02.

Tracéocad met gratuitement à disposition de ses clients des mises à jour mineures de ses logiciels. Téléchargez-les sur www.autofluid.fr. Inscrivez-vous pour être averti de la sortie de ces derniers patchs gratuits.

AUTOFLUID





AUTOTUBE.IO

AUTOSAN.IO

AUTOCOUPE.IO

DZETACAD.IO

AUTOFLUID Lt.IO



contact@traceocad.fr • Tel : 04 86 79 20 00 www.autofluid.fr